



KNX/SMI Aktor 16 fach

Technische Daten

Anzahl SMI-Kanäle	1
Anzahl Antriebe pro Kanal	16
Einzeladressierung	Ja
max. Anzahl Antriebe pro Kanal	16
SMI-Antriebe	SMI
Versorgungsspannung	230VAC
Automatische Adressierung	nein
Adressierung nach Austausch eines Antriebs	ja
Zertifikat	R2308-1

Spezielle Funktionen

Prüftasten:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Tasten
Schnittstelle:	<ul style="list-style-type: none"> • KNX • Bluetooth (LE)
Inbetriebnahme:	<ul style="list-style-type: none"> • KNX DCA (Device Configuration App) • Mobile App (Android und iOS)
Funktionen:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x SMI Interface ohne Absicherung • Motorenversorgung abschaltbar • Alle Motoren individuell ansteuerbar • Fahren auf Position und Neigung
Befehle:	<ul style="list-style-type: none"> • Nur Standardbefehle

Links

Becker-Antriebe GmbH

Datenblatt, Installationsanleitung, Anwendungen usw.:

Data sheet, installation manual, application etc.:

SMI Standard Motor Interface e.V. :

Anschlusschema Motor / Wiring Diagram Motor, Software SMI-EasyMonitor

www.becker-antriebe.de

www.becker-antriebe.de

www.becker-antriebe.de

www.Standard-Motor-Interface.com

KNX/SMI actuator 16 fold

Specifications

Number of SMI channels	1
Number of drives per channel	16
Addressing of single drives	1
Max. number of drives per channel	16
SMI drives	SMI
Power supply voltage	230VAC
Automatic addressing	no
Addressing after change of a single drive	yes
Certificate	R2308-1

Special Functions

Test Buttons:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 push buttons
Interface:	<ul style="list-style-type: none"> • KNX • Bluetooth (LE)
Commissioning:	<ul style="list-style-type: none"> • KNX DCA (Device Configuration App) • Mobile App (Android and iOS)
Functionality:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x SMI Interface without fuse • Power supply of motors can be switched off • All motors individually controllable • Commands for position and inclination
Commands:	<ul style="list-style-type: none"> • Only standard commands